

3. 録る

見たい番組の録画予約

今見ている番組を録画する

- 1 STBを録画したい番組に合わせる
- 2 録画機器の電源を入れ、録画機器のリモコンでチャンネル表示を〔 〕に切り換え、「録画」ボタンを押す

番組表から選択して録画予約をする

- 1 番組表ボタンを押す
(画面に番組表が表示されます)
- 2 予約したい番組を
決定ボタンで選ぶ
- 3 緑ボタン「一発予約」
を押す
(画面に「予約しました」とメッセージが表示されます)
- 4 戻るボタンを押す

録画機器の映像をご覧になるには

- 5 入力切替ボタンを押して画面表示を〔 〕に合わせてください
- ※ご利用の録画機器にも同じ時間で録画予約の設定が必要となります。



STBの録画について

- 録画機器・録画機能付TVの機種によりSTBなどの外部機器からの番組録画に対応していない場合がありますのでメーカーへお問い合わせください。(録画機能付TVの場合は視聴用とは別にSTBからAVコードを録画用入力端子へ追加して接続する必要があります)
- STBの番組を録画しながらSTBでの裏番組の録画・視聴はできません。TV本体に付属のリモコンを使用して、TVにて直接受信した番組をお楽しみください。
- STBで受信した番組の録画用出力は標準画質(SD画質)となりますので、ハイビジョン画質(HD画質)では録画できません。
- STBから出力される番組は「コピーワンス(1回だけ録画可能)」となります。また番組によっては録画不可(コピー

- 禁止)の場合がございます。「番組情報」ボタンにてご確認ください。
- 録画機器よりダビングする際に使用するDVD-R・DVD-RW等のメディアについては、お持ちの録画機器に対応したCPRM(コピー制御規格)対応のものをVRモードでご利用ください。またBDへの録画対応など詳細はメーカーへご確認ください。
- 上記の録画予約方法は録画時間になるとSTBの番組が切り替わるのみの予約設定(視聴予約)となる為STBの操作を行わないようにお願いします。STBの操作自体ができない予約方法(録画予約)もございます。詳細は取扱説明書(46ページ:視聴予約・録画予約をする)をご覧ください。

ケーブルテレビ操作方法

1. 準備

ケーブルテレビを見る準備



- 1 STBの電源を入れる
- 2 テレビの電源を入れる
- 3 入力切替ボタンを押し、画面表示を〔 〕にする



ご注意

※リモコンの操作はSTB本体に向けて行ってください。
※視聴しない時はSTBの電源をお切りください。電源を入れた状態では情報更新ができず、映らなくなる場合があります。

※映像、音声がでない。またはSTBの操作ができない時は

- 1.テレビの入力切替をお確かめください。
- 2.STB、テレビの電源をお確かめください。
- 3.STB本体右側の蓋を開き、中のリセットボタンを押してください。復旧する場合があります。
- 4.リセット後、STBは自動で電源が入ります。



リモコンのテレビ設定

※記載がないメーカーに関しては、STBの取扱説明書をご覧ください。

- 1.リモコンの[テレビ電源]ボタンを押しながら、下記3桁のコードをリモコンで入力します。
- 2.設定が完了したらテレビの電源をオン・オフして、動作確認をしてください。
- 3.動作しない場合は、他のコードを入力してください。

メーカー	コード番号(3桁)
パナソニック	001 002 003 004 005
ビクター	006
東芝	007
日立	008 009 010 011 012 013
ソニー	014 015
パイオニア	016
シャープ	017 018 019 020
三菱	021 022 023 024

メーカー	コード番号(3桁)
富士通	025 026
サンヨー	027 028 029 030
N E C	031 032
アイワ	033
フナイ	034
L G	050
SAMSUNG	055

操作などでお困りの際はすぐお電話ください

長崎ケーブルメディア

受付時間 / 9:00~18:00(土・日も受け付けております)

095-828-0120

お好きな番組を選んで
楽しみましょう

中画へ

